Epson AcuLaser® C2600/2600 Series







Para obtener información detallada, vea el *Manual del usuario* (instalado con el software).

Para obter informação detalhada, consulte o *Manual do usuário* (instalado com o software).







CDs (2)



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20



21



22



23



24



AcuLaser C2600 - - - - ➤ 25

AcuLaser 2600 - - - - ➤ 26

25



26



27



28



29



30



31



32



33



34



35



36



37



38



39

English
Français
Deutsch
Italiano
ESPAÑOL
SVENSKA
Dansk
Nederlands
SUOMI
Português



40



41 USB





Paralela/IEEE1284





10/100 Base TX



a.



CD Epson

b.

c.



d.



e.

f.


EPSON AcuLaser C2600
Instalación del Software
Seleccione un ítem de la lista.
- Local
- Instalar la impresora a través de una conexión local. -
- Red
- Instalar la impresora a través de una conexión de red. -
EPSON
Atrás
Salir

g.

EPSON AcuLaser C2600
Instalación del Software
¡Enhorabuena! La instalación ha finalizado.
Le recomendamos que lea el Manual de usuario y el Guía de obstrucciones de papel.
Si los ha instalado, los encontrará en el escritorio de Windows. Si fuera necesario, imprima el Guía de obstrucciones de papel y guárdelo cerca de la impresora.
EPSON
Atrás
Salir

h.



CD Utilidades de red/
Utilitários de rede

Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
Siga as instruções e siga as instruções que aparecerem na tela.

Mac OS X® 9.x a 10.2.x - 10.4

a.

CD Epson

b.

OS 9.x

OS X 10.2.x - 10.4

c.



d.

e.

f.

EPSON AcuLaser C2600
Instalación del Software
Seleccione un ítem de la lista.
- Local
- Instalar la impresora a través de una conexión local. -
- Red
- Instalar la impresora a través de una conexión de red. -
EPSON
Atrás
Salir

g.

h.

EPSON AcuLaser C2600
Instalación del Software
¡Enhorabuena! La instalación ha finalizado.
Le recomendamos que lea el Manual de usuario y el Guía de obstrucciones de papel.
Si los ha instalado, los encontrará en el escritorio de Windows. Si fuera necesario, imprima el Guía de obstrucciones de papel y guárdelo cerca de la impresora.
EPSON
Atrás
Salir

OS 9.x


La instalación ha sido correcta. Si ha acabado, pulse Salir para cerrar el instalador. Si desea realizar instalaciones adicionales, pulse Continuar.
Continuar
Salir

OS X 10.2.x - 10.4

i.

CD Utilidades de red/Utilitários de rede

Siga las instrucciones que aparezcan en pantalla.
Siga as instruções e siga as instruções que aparecerem na tela.

¿Necesita ayuda? • Precisa de ajuda?

Para información detallada sobre el funcionamiento de su impresora, consulte el *Manual del usuario* (en formato PDF). Si va a configurar la impresora en una red, vea las instrucciones del *Manual de red* (suministrado en el CD *Utilidades de red*).

Para informação mais detalhada sobre o funcionamento da sua impressora, consulte o *Manual do usuário* (em formato PDF). Se for configurar a impressora em rede, veja as instruções no *Guia de Utilização em Rede* (também em formato PDF).

Nota: Para acceder a los manuales en formato PDF, es necesario tener Adobe® Reader® (no incluido).

Nota: Para acessar os manuais em formato PDF, é necessário ter Adobe® Reader® (não incluído).

Soporte técnico • Suporte técnico

Epson® ofrece asistencia técnica mediante los servicios de soporte electrónico y telefónico que se detallan a continuación.
A Epson® oferece assistência técnica mediante serviços de suporte eletrônico e telefônico conforme listados a seguir.

Servicio en Internet • Serviço na Internet

Desde Internet, puede obtener ayuda visitando la página de soporte técnico de Epson en **http://www.latin.epson.com**. En este sitio puede descargar drivers y otros archivos, encontrar información acerca de la resolución de problemas y recibir asistencia técnica por correo electrónico.

Pode-se obter ajuda através da Internet, visitando a página de suporte técnico da Epson no endereço **http://www.epson.com.br**. Neste site pode-se fazer o download de drivers e outros arquivos, encontrar informação sobre a resolução de problemas e receber assistência técnica por e-mail.

Servicio telefónico • Serviço telefônico

Argentina	(54 11) 5167-0300	México	
Brasil	(55 11) 4196-6350	México, D.F.	(52 55) 1323-2052
Chile	(56 2) 230-9500	Resto del país	01-800-087-1080
Colombia	(57 1) 523-5000	Perú	(51 1) 224-2336
Costa Rica	(50 6) 210-9555	Venezuela	(58 212) 240-1111
	(1 800) 377-6627		

Si el país donde vive no figura en la lista, comuníquese con la oficina de ventas de Epson más cercana.
Se o país onde vive não aparecer na lista, entre em contato com o revendedor Epson mais próximo.

Productos consumibles y accesorios opcionales

Si necesita reemplazar los cartuchos de tóner, la unidad fotoconductora o la unidad fusora, solicite los siguientes códigos de producto:

Producto	Nº de catálogo		Producto	Nº de catálogo
Cartucho de tóner	**Alta capacidad**	**Capacidad normal**	**Bandeja de papel opcional**	C12C802211
Negro	S050229	--		
Cian	S050228	S050232	**Unidad dúplex**	C12C802221
Magenta	S050227	S050231		
Amarillo	S050226	S050230		
Unidad fotoconductora	**Modelo 110 V**	**Modelo 220V**		
	S053019	S053018		
Unidad fusora	**Modelo 110 V**	**Modelo 220V**		
	S051107	S051107		

Produtos consumíveis e acessórios opcionais

Se precisar substituir os cartuchos de toner, a unidade fotocondutora ou a unidade de fusão, solicite os seguintes códigos de produto:

Produto	Nº de catálogo		Produto	Nº de catálogo
Cartucho de toner	**Alta capacidade**	**Capacidade normal**	**Bandeja de papel opcional**	C12C802211
Preto	S050229	--		
Azul	S050228	S050232	**Unidade duplex**	C12C802221
Magenta	S050227	S050231		
Amarelo	S050226	S050230		
Unidade fotocondutora	**Modelo 110 V**	**Modelo 220V**		
	S053019	S053018		
Unidade de fusão	**Modelo 110 V**	**Modelo 220V**		
	S051107	S051107		

Aviso legal
Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación, transmitida bajo ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, de fotocopiado, grabación o cualquier otro, sin el previo consentimiento por escrito de Seiko Epson Corporation. La información aquí contenida está preparada para su uso exclusivo con esta impresora Epson. Epson no se hace responsable si esta información se usa con otros productos.

Ni Seiko Epson Corporation ni sus filiales se responsabilizarán ante el comprador del producto o ante terceras personas por daños, pérdidas, costos o gastos derivados de accidentes, uso incorrecto o no previsto, modificaciones, reparaciones o alteraciones no autorizadas por parte del comprador o de terceros o derivados (excepto en Estados Unidos) del incumplimiento de las instrucciones de uso y mantenimiento.

Seiko Epson Corporation no se hace responsable por ningún daño o problemas causados por diferentes opciones o productos consumibles, salvo aquellos designados como Productos Originales Epson o Productos Aprobados Epson ratificados por Seiko Epson Corporation.

Aviso general: otros nombres de productos incluidos en esta publicación se mencionan sólo a efectos de identificación y pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios. Epson renuncia explícitamente a todos y cada uno de los derechos sobre dichas marcas.

Epson y Epson AcuLaser son marcas registradas de Seiko Epson Corporation.

Aviso legal
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta publicação pode ser reproduzida, armazenada em sistema de recuperação ou transmitida de algum modo ou através de algum meio, eletrônico, mecânico, fotocópias, gravação ou outro, sem autorização prévia por escrito da Seiko Epson Corporation. As informações contidas neste documento destinam-se unicamente a serem utilizadas com relação a esta impressora Epson. A Epson não é responsável por qualquer tipo de utilização destas informações aplicadas a outras impressoras.

Nem a Seiko Epson Corporation nem as suas subsidiárias serão responáveis perante o comprador do produto ou terceiros por danos, perdas, encargos ou despesas incorridos pelo comprador ou terceiros, em conseqüência de: acidente, utilização incorreta ou abusiva deste produto, modificações, reparações ou alterações não autorizadas a este produto, ou (excluindo os E.U.A.) do não cumprimento das instruções de funcionamento e manutenção da Seiko Epson Corporation.

A Seiko Epson Corporation não será responável por qualquer dano ou problema resultante do uso de quaisquer produtos que não sejam aqueles designados como Produtos Originais Epson ou Produtos Epson Aprovados pela Seiko Epson Corporation.

Aviso geral: outros nomes de produtos são usados neste manual somente para fins de identificação e podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários. A Epson renuncia a todo e qualquer direito sobre essas marcas.

Epson e Epson AcuLaser são marcas comerciais da Seiko Epson Corporation.

© Epson America, Inc., 2005 9/05
CPD-20591